

OMRON AFGREIÐSLUKASSI

LEIÐBEININGAR OMRON CT1104

ATHUGIÐ AÐ KASSINN Á AÐ VERA TILBÚIN TIL NOTKUNAR OG AÐEINS ÞARF AÐ STINGA HONUM Í SAMBAND OG SETJA LYKIL Á REG.

Vinsamlegast athugið að setja lykil P ekki í og setja á P því þá er hætt á að rugla forritun sem þegar hefur verið gerð.

LYKILSSTÖÐUR

REG Vinnslustaða
X Aflestur án hreinsunar
Z Lokaaflestur—hreinsun
P Forritun
Lock Kassi læstur

Tíma og dagsetningabreytingar eru sjálfvirkar og hefur kassinn þegar verið settur upp með rétttri dagsetningu og tíma. . Breytingar þarf aðeins að framkvæma ef rafhlöður ónýttast og/eða rafstraumur fer af afgreiðslukassa í einhvern tíma.

DAGSETNINGU BREYTT

Lykill settur í X stöðu
Dagsetning stimpluð inn ár-mán-dag. (04 05 14) 14. maí 2004.
Stutt á X/Time

KLUKKU BREYTT

Lykill settur í X stöðu
Tími settu inn t.d. 13 30
Stutt á X/Time

SALA-GEFIÐ TIL BAKA

Lykill í REG stöðu
KR upphæð skráð inn
Stutt á vöruflokkahnapp
Stutt á samtals hnapp
Móttækin upphæð skráð inn í kassa og stutt á GREITT

MARGFÖLDUN(seldar fleiri en ein eining)

Lykill í REG stöðu

Skráð inn einingarfjöldi seldrar vöru

Stutt á margföldunartakkann X/Time

Skráð inn einingarverð vörunnar á vöruflokk

Samtals söluupphæð fengin með að styðja á hnapp SAMTALS

Stutt á GREITT

SALA-AFLÁTTUR AF SAMTALS VÖRU

Lykill í REG stöðu

Vöruverð skráð inn

Stutt er á vöruflokkahnapp

Stutt er á samtals hnapp

Afsláttur % skráð inn t.d. 10%

Stutt á % hnapp

Sölu lokað með því að styðja á GREITT

ÚTBORGÐ

Lykill í REG stöðu

Skrá inn upphæð sem borga á úr kassa

Stutt á hnapp merktan ÚTBORGÐ

INNBORGÐ

Lykill í REG stöðu

Innborguð upphæð skráð inn

Stutt á hnapp merktan INNBORGÐ

SALA-SELT Á DEBIT EÐA KREDITKORTI

Lykill í REG stöðu

Vöruverð skráð inn

Stutt á vöruflokkahnapp

Stutt á hnapp merktan samtals

Söu lokað með að styðja á hnappa merktan DEBIT eða KREDITKORT

LEIÐRÉTTA

Notað til að leiðrétta síðasta innslátt á vöruflokk

Styðjið á LEIÐRÉTTA strax eftir að vitlaus upphæð hefur verið slegin

Inn á vöruflokk

SKILAÐ

Upphæð slegin inn

Stutt á Skilað

Stutt á viðkomandi deild

Stutt á Greitt.

BREYTA VSK FLOKKI Á DEILD

Lykill á P

Stimpla inn 0X7 ((X er vsk flokkur) 0= 0%, 1= 24.5%, 2= 14%

Ýtt á X/Time

Ýtt á viðkomandi deild (1-10)

Ýtt á Opna.

FAST VERÐ Á DEILD.

Lykill á P

Slá inn verð, 6 stafir (dæmi 550 kr = 000550)

Ýta á viðkomandi deild (1-6)

Ýta á Opna.

FORRITUN Á PLU.

Lykill á P

Slá inn PLU númer 3 stafir (Plu nr. 1 = 001

Ýta á PLU takkann

Slá inn verð 6 stafir (dæmi 550 kr. = 000550)

Ýta á deild (vöruflokk 1-6) sem PLU númer á að tengjast

Ýta á Opna.

AFLESTUR ÁN HREINSUNAR (X-uppgjör)

Lykill settur í X stöðu

Stutt á GREITT

Lykill til baka á REG

LOKAAFLESTUR (Z uppgjör)

Lykill settur á Z stöðu

Stutt á GREITT

Lykill til baka á REG.

Erlendur leiðavísir sem fylgir gefur síðan nánari upplýsingar um ýmsar leiðbeiningar.

NÝHERJI HF

BORGARTÚNI 37

SÍMI 569 7700