

OMRON AFGREIÐSLUKASSI

LEIÐBEININGAR OMRON CT3107

LYKILSSTÖÐUR

REG Vinnslustaða
X Aflestur án hreinsunar
Z Lokaaflestur—hreinsun
P Forritun
Lock Kassi læstur

Tími og dagsetningabreytingar eru sjálfvirkar. Þær þarf aðeins að framkvæma ef rafhlöður ónýttast og/eða rafstraumur fer af afgreiðslukassa samtímis.

DAGSETNINGU BREYTT

Lykill settur í X stöðu
Dagsetning stimpluð inn ár-mán-dag. (04 05 14) 14. maí 2004.
Stutt á X/Time

KLUKKU BREYTT

Lykill settur í X stöðu
Tími settu inn t.d. 13 30
Stutt á X/Time

SALA-GEFIÐ TIL BAKA

Lykill í REG stöðu
KR upphæð skráð inn
Stutt á vöruflokkahnapp
Stutt á samtals hnapp
Móttækin upphæð skráð inn í kassa og stutt á GREITT

MARGFÖLDUN(seldar fleiri en ein eining)

Lykill í REG stöðu
Skráð inn einingarfjöldi seldrar vöru
Stutt á margföldunartakkann X/Time
Skráð inn einingarverð vörunnar á vöruflokk
Samtals söluupphæð fengin með að styðja á hnapp SAMTALS
Stutt á GREITT

SALA-AFLÁTTUR AF SAMTALS VÖRU

Lykill í REG stöðu
Vöruverð skráð inn
Stutt er á vörflokkahnapp
Stutt er á samtals hnapp
Afsláttur % skráð inn t.d. 10%
Stutt á % hnapp
Sölu lokað með því að styðja á GREITT

ÚTBORGGAÐ

Lykill í REG stöðu
Skrá inn upphæð sem borga á úr kassa
Stutt á hnapp merktan ÚTBORGGAÐ

INNBORGGAÐ

Lykill í REG stöðu
Innborguð upphæð skráð inn
Stutt á hnapp merktan INNBORGGAÐ

SALA-SELT Á DEBIT EÐA KREDITKORTI

Lykill í REG stöðu
Vöruverð skráð inn
Stutt á vörflokkahnapp
Stutt á hnapp merktan samtals
Söu lokað með að styðja á hnappa merktan DEBIT eða KREDITKORT

LAGFÆRA

Bakfæra tölu sem var slegin inn á undan síðustu tölu ef vinnsla hefur ekki verið kláruð.
Upphæð slegin inn.
Stutt á lagfært
Stutt á viðkomandi deild
Stutt á hnapp Samtals eða Greitt.

LEIÐRÉTTA

Notað til að leiðrétta síðasta innslátt á vörflokk
Styðjið á LEIÐRÉTTA strax eftir að vitlaus upphæð hefur verið slegin
Inn á vörflokk

SKILAÐ

Upphæð slegin inn
Stutt á Skilað
Stutt á viðkomandi deild
Stutt á Greitt.

BREYTA VSK FLOKKI Á DEILD

Lykill á P
Stimpla inn 00X08 (X er vsk flokkur) 0= 0%, 1= 24.5%, 2= 14%
Ýtt á X/Time
Ýtt á viðkomandi deild (1-10)
Ýtt á Opna.

FAST VERÐ Á DEILD

Lykill á P
Slá inn verð 6 stafir (dæmi 550 kr = 000550)
Ýta á viðkomandi deild (1-10)
Ýta á Opna.

FORRITUN Á PLU

Lykill á P
Slá inn PLU númer 3 stafir (PLU númer 1 = 001)
Ýta á PLU takkann
Slá inn 0 og síðan verð 6 stafi (dæmi 550 kr = 0 000550)
Ýta á viðkomandi deildartakka (1-10)
Ýta á Opna.

Lykill settur í X stöðu
Stutt á GREITT
Lykill til baka á REG

LOKAAFLESTUR (Z uppgjör)

Lykill settur á Z stöðu
Stutt á GREITT
Lykill til baka á REG.

Erlendur leiðavísir sem fylgir gefur síðan nánari upplýsingar um ýmsar leiðbeiningar.

NÝHERJI HF
BORGARTÚNI 37
SÍMI 569 7700